

TIPPS UND TRICKS FÜR PROFIS



VERKLEBUNG AUF KERAMISCHEN FLIESEN

- **Plattenuntergründe zuerst auf Hohlstellen und Risse untersuchen.**
- **Plättli müssen auf unterkellerten oder isolierten trockenen Untergründen liegen.**
- **Nur auf gut haftenden Plättli weiterarbeiten.**

Keramische Plättli vor der Verlegung immer gründlich reinigen.

Besondere Vorsicht ist in Küchen oder Restaurants geboten.

Pflegefilme (Wachs), Fett oder andere Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.

Reiniger je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder 1:1 bis 1:3 mit Wasser vermischt auftragen und einwirken lassen.

- **Mit geeigneten Maschinen einmassieren und absaugen.**
- **Mit klarem Wasser nachwischen.**
- **Nach Auftrocknung mit Schleifmaschine und Blatt Körnung 60 zwischenschleifen.**

Bei Steinzeugplatten ohne Zementfugen ist besondere Vorsicht geboten.

Geeigneter Aufbau:

Grundierung	Klebapox FS 5
	Klebamul EG
	Klebamul SHP

Die Grundierung sollte zur besseren Haftung der Spachtelmasse mit Quarzsand der Körnung 0.2 mm - 0.8 mm abgestreut werden.

Spachtelmasse:	Klebaplan OSP
	Klebaplan P
	Klebaplan AP

Möchten Sie aus Zeit- oder Kostengründen auf die Grundierung verzichten, können Sie auch unsere Spachtelmassen Klebaplan Flex oder Klebaplan Turbo Flex einsetzen. Spachtelmassen auf nichtsaugenden Untergründen sollten stets in einer Stärke von 2 mm aufgetragen werden.

Die Auswahl des Klebstoffes bestimmt der Bodenbelag.

SIKA SCHWEIZ AG

VE Klebag

+41 41 624 40 50

Herdern 13 | CH-6373 Ennetbürgen

info@klebag.ch | www.klebag.ch