

## EXAMEN DE L'ASPHALTE COULÉ

- La surface doit être sablée. Si non, elle doit être préparée en conséquence.
- L'asphalte et thermoplastique. Des tensions de gonflement ou de retrait des matériaux appliqués peuvent provoquer des dommages. Attention donc, lors de travaux de nivelage plus épais ou de poses de parquet.
- Ne jamais fermer les espace de bordure, ou avec le parquet, couper plus près.
- Lors de la pose de parquet, une bordure double dau moins 10 mm contre les murs est à prévoir.
- Ceci est aussi valable pour toutes les autres parties de construction: parois, chambranles, conduites, tuyaux etc.

### **Recommandation:**

Ne pas appliquer de couches de masse de nivelage au ciment d'une épaisseur dépassant 3 mm. Des tensions de retrait pourraient provoquer des fissures, des éclatements ou des fissures dans l'asphalte coulé dans toute son épaisseur. Des formations en voûte en seraient la suite.

Dans de tels cas, des masses de nivelage à base d'alpha-demihydrate ou en dispersion sont à utiliser.

**Prenez à tout prix contact avec votre fournisseur!**