



A SIKA BRAND

# TIPPS UND TRICKS FÜR PROFIS

## VERKLEBEN AUF FUSSBODENHEIZUNG

### 1. AUF- UND ABHEIZEN

Vor dem Verlegen von Bodenbelägen muss die Heizung (auch im Sommer) auf Volllast beansprucht werden. Mit dem Aufheizen sollte nicht zu früh begonnen werden. Vorschriften der Hersteller sind zu beachten. Die Temperatur ist täglich um 5 °C zu steigern bis zur max. Temperatur.

Die Heizung ist so lange zu betreiben, bis die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte erreicht sind. 2 Tage vor der Verlegung die Heizung abschalten bzw. Oberflächentemperatur auf 20 °C reduzieren.

### 2. SPACHELUNG

Wenn eine Spachtelung erforderlich ist, muss der Untergrund vorgestrichen werden. Die Haftung wird dadurch verbessert und die Sicherheit erhöht.

### 3. VERKLEBUNG

- Belag und Klebstoff müssen akklimatisiert werden.
- Nach der Verklebung darf die Heizung mindestens 48 Stunden nicht verändern werden.
- Danach kann täglich um 5 °C gesteigert werden.

### 4. Feuchtigkeit

- Zementüberzug max. 1.5 % CM
- Fliessanhydrit max. 0.3 % CM
- Konv. Anhydrit max. 0.3 % CM

### 5. HINWEISE FÜR PARKETT

- Die Holzfeuchtigkeit sollte bei der Verlegung 7 – 9% betragen.
- Die Oberflächentemperatur beim Heizen darf 27 °C nicht übersteigen.
- Die Luftfeuchtigkeit sollte 40 – 60% betragen.
- Starke Austrocknung des Holzes bringt Fugenbildung und Schwundspannung.

### 6. HINWEIS FÜR PVC- UND GUMMI-BELÄGE

Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht übersteigen.  
Beläge frühestens 24 Stunden nach der Verlegung verschweissen.

#### SIKA SCHWEIZ AG

VE Klebag  
+41 41 624 40 50  
Herdern 13 | CH-6373 Ennetbürgen  
info@klebag.ch | www.klebag.ch