


# SCHÖNOX® iLINE® APP

## Applicateur alimenté par batterie pour le système SCHÖNOX iLINE

pour le traitement efficace, ergonomique et propre des adhésifs SCHÖNOX iLINE dans des sacs tubulaires. L'unité d'alimentation sans fil est intégrée. Des embouts amovibles de deux tailles différentes sont disponibles. Changement rapide des embouts sans outils.



### Caractéristiques du produit

- la pose de plus de m<sup>2</sup> de parquet dans le même de temps de travail
- travail propre – en pratique, pas de résidus d'adhésif sur les mains et sur le parquet
- composant de SCHÖNOX iLINE
- pas de câble de connexion
- travail ergonomique avec une position où l'on se tient droit
- manipulation facile
- travaux de nettoyage mineurs grâce à une tuyère amovible pratique
- changement rapide des tuyères sans outils
- fonction pratique de guidage
- sacs tubulaires faciles à changer
- dosage précis possible

### Applications

#### travail avec :

- adhésif pour parquet SCHÖNOX iLINE

### Méthode de travail recommandée:

- Placer SCHÖNOX iLINE APP sur le sous-sol.
- Appliquer de manière égale l'adhésif avec SCHÖNOX iLINE APP sur le support en utilisant une tuyère. Si le mouillage est insuffisant ajuster le diamètre de la tuyère ou ralentir la vitesse d'étalement.
- Pour tirer l'applicateur à travers le sous-sol, utiliser le mur ou le bord du parquet comme taquet latéral pour la tuyère.
- Presser ensuite le bouton poussoir pour appliquer l'adhésif en de lentes passes uniformes.
- S'arrêter devant le mur opposé. Tourner l'applicateur et appliquer l'adhésif sur la zone restante.
- Lorsque l'unité motrice s'est arrêtée, une courte marche arrière démarre automatiquement pour réduire la pression.
- Laisser l'adhésif s'égoutter de la buse.

- Soulever le dispositif et l'adosser contre le mur. Faire attention à utiliser une thibaude au cas où l'adhésif s'égoutte.
- Les passes doivent être faites en une ligne droite et égale.
- Si débit du convoyeur est trop élevé, l'adhésif s'amoncelle en des lignes sinueuses. Réduire dans ce cas le débit du convoyeur ou déplacer plus rapidement l'applicateur le long du sous-sol.

### Conditionnement

- SCHÖNOX iLINE APP dans une boîte en papier de transport comprend :
  - Tuyère amovible SCHÖNOX AK 290
  - Tuyère amovible SCHÖNOX AK 380
  - instructions et manuel de sécurité

### Composants

- SCHÖNOX iLINE APP BOX comprend :
  - Spray PTFE
  - ruban adhésif tous usages

- SCHÖNOX iLINE AK 290
- SCHÖNOX iLINE AK 380

### Instructions

- Les instructions d'opération et la réglementation de sécurité inclus doivent être suivis.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Après une longue période sans utilisation de l'outil, toujours rempli d'un sac entamé, vérifier le trou de la tuyère et retirer ce qu'il pourrait le boucher.
- Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
- Les fiches techniques des produits additionnels devraient être suivies.



# SCHÖNOX® iLINE® APP

Les recommandations, directives, réglementations DIN et fiches de données de sécurité applicables doivent être suivies, en même temps que les réglementations architecturales et d'ingénierie reconnues. Nous garantissons que nos produits quittent l'usine en parfaite condition. Bien que nos recommandations pour l'utilisation soient basées sur des tests et de l'expérience pratique, elles ne peuvent seulement fournir qu'une orientation générale sans aucune garantie quant aux caractéristiques du produit, car nous n'avons aucune influence sur les conditions sur le site, l'exécution du travail ou la méthode du processus. Cette fiche technique de produit annule et remplace les précédentes éditions.



Le système de gestion de qualité Sika est certifié  
ISO 9001 et 14001 par SQS.

**Sika Deutschland GmbH**

**Succursale Rosendahl**

**P.O. Box 11 40**

**D-48713 Rosendahl / Allemagne**

**Phone +49 (0) 2547-910-0**

**Fax +49 (0) 2547-910-101**

**E-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)**

**[www.schoenox.de](http://www.schoenox.de)**